

GENIE 560T(560T-12)  
SIZE: 422x233mm 單張雙面 折後尺寸:117x70mm

Operating Instructions

CONTENTS  
Desktop calculator including LR54(L1131) battery.

Before using for the first time  
1. Please check that everything is included  
2. Check if there are any signs of damage  
3. If the article is damaged or incomplete, please return it to the place of purchase.

NORMAL OPERATIONS

This article has been produced for calculating. It is not a toy and was not designed as such. It is intended for private use. The manufacturer assumes no liability for damage arising from improper use.

SAFETY PRECAUTIONS / CARE

Please note the following safety instructions.  
The manufacturer assumes no liability for damage arising from failure to observe these safety instructions.

Risk of injury/suffocation

- This article is not a toy. Children could injure each other when playing with the calculator, they could break off and swallow small parts such as keys, or damage the display or solar cell.
- Keep the calculator away from water. Moisture can irreparably damage the calculator. Please do not subject to any other type of liquid.
- Avoid dropping the calculator or exposing it to knocks. Pressure, for example carrying around in a tight trouser pocket, can damage the calculator irreparably
- Never subject the calculator to direct sunlight.
- Please protect it from dust.
- The calculator should only be operated with moderate pressure.
- Please do not attempt to take it apart. The calculator should only be opened for disposal purposes in order to remove the battery, which should be disposed of separately.
- Clean the calculator only with a dry cloth.

SWITCHING CALCULATOR ON/OFF

Press the ON/C key to switch the calculator on. A zero will be displayed.

Switching off: Press the OFF switch. Calculator switches off automatically after a few minutes. The device runs primarily from the solar cell provided that light conditions (daylight or artificial light) are sufficient. When light conditions are unfavourable, the calculator runs from the battery.

FUNCTION DESCRIPTION

ON/C Switches calculator on, Clears complete calculation, Switches calculator off.  
OFF Switches calculator off.  
M+; M- Memory keys  
MRC Memory recal/ clear

In case of malfunction, please press reset button on the back of the calculator.



Rounding Selector Decimal Place Selector



5/4 Round-off mode. Cut-off mode.

Table with 3 columns: PROBLEM, INPUT, RESULT. Contains various mathematical problems and their solutions.

Guideline 2002/96/CE concerning the handling, collection, recycling and disposal of electrical and electronic equipment...

This machine corresponds to the requirements according to EU Guideline 2014/30/EU entitled 'Electro-Magnetic Compatibility'...

Dispose at first the battery, before you dispose the equipment. Old batteries may not be disposed in the household waste...



Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG  
Tischrechner mit eingebauter Batterie des Typs LR54(L1131).

Vor der ersten Nutzung  
1. Bitte Prüfen Sie, ob die Lieferung komplett ist.  
2. Kontrollieren Sie, ob der Artikel Schäden aufweist.  
3. Bei Schäden oder Unvollständigkeit, bringen Sie den Artikel bitte zurück zur Verkaufsstelle.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der Artikel wurde zur Durchführung von Berechnung hergestellt. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug und dafür nicht konzipiert.

SICHERHEITSHINWEISE / PFLEGE

- Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, haftet der Hersteller nicht.
- Verletzungs- / Erstickungsgefahr!  
- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Kinder könnten sich beim Hantieren damit gegenseitig verletzen, Kleinteile wie Tasten abreißen, das Display oder Solarzelle zerstören und verschlucken.
- Den Taschenrechner vor Wasser fernhalten. Der Rechner kann durch Feuchtigkeit zerstört werden.
- Bitte den Rechner keinen Stößen aussetzen oder fallen lassen.
- Auch Druck kann den Rechner zerstören z.B. Transport in der Hosentasche oder zu engen Tasche.
- Den Rechner niemals direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Bitte vor Staub schützen.
- Der Rechner ist nur mit mäßigem Druck zu bedienen.
- Der Rechner ist bitte nicht auseinander zu bauen. Nur zur Entsorgung sollte der Rechner aufgeschraubt, die Batterie entnommen und getrennt vom Rechnergehäuse entsorgt werden.
- Der Rechner ist nur mit einem trockenen Tuch zu reinigen.

RECHNER EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die ON/C Taste und der Rechner schaltet sich ein. Ein Null erscheint im Display.

Ausschalten: Drücken Sie die OFF Taste, ansonsten schaltet sich der Rechner automatisch nach einigen Minuten ab.

FUNKTIONSERKLÄRUNGEN

ON/C Schaltet den Rechner ein. Löscht den kompletten Rechenvorgang.

OFF Schaltet den Rechner aus.  
M+; M- Speicherastern  
MRC Aufruf des Speichereinhaltes/ Löschen des Speichers

Sollte das Gerät mal nicht ordnungsgemäß funktionieren, so betätigen Sie bitte die Resetaste auf der Rückseite des Gerätes.



Rundungsvorwahl Vorwahl Komposition



5/4 Abrunden. Zeigt Dezimalstellen nur bis zur angegebenen Stelle an.

Table with 3 columns: AUFGABE, EINGABE, ERGEBNIS. Contains various mathematical problems and their solutions.

Richtlinie 2002/96/CE zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten...

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß der EU-Richtlinie 2014/30/EU...

Entsorgen Sie zuerst die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen.



Manual de instrucciones

CONTENIDO  
Calculadora de bolsillo con una batería tipo LR54(L1131) incluida.

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ  
1. Por favor, compruebe que todos los componentes están incluidos.  
2. Compruebe si el artículo tiene signos de estar dañado.  
3. En caso de que el artículo esté dañado o incompleto contacte con el punto de venta.

CONDICIONES DE USO

Este artículo ha sido fabricado para realizar cálculos. El artículo no es un juguete y no ha sido diseñado con tal fin.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD / MANTENIMIENTO  
Por favor tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad. El fabricante no es responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad.

Riesgo de lesión / asfixia

- Este artículo no es un juguete. Los niños pueden resultar heridos por jugar con la calculadora, podrían romper y tragar partes pequeñas tales como las teclas, o dañarla pantalla o la célula solar.
- Mantenga la calculadora alejada del agua. La humedad puede dañar la calculadora.
- Por favor, evite golpear o dejar caer la calculadora. La presión puede destruir el equipo.
- Nunca exponga la calculadora a la radiación solar directa.
- Por favor, proteja la calculadora contra el polvo y la suciedad.
- La calculadora requiere de una leve presión para su funcionamiento.
- Por favor no intente desmontarla. La calculadora sólo debe ser manipulada para reemplazar la batería.
- Limpie la calculadora sólo con un paño seco.

ENCENDIDO/APAGADO

Presione la tecla ON/C para encender la calculadora. Se mostrará un cero en la pantalla.

Apagado: Presione la tecla OFF. La calculadora se apagará automáticamente después de unos minutos sin presionar ninguna tecla.

DESCRIPCION DE FUNCIONES

ON/C Enciende calculadora. Borra todo el proceso de cálculo.  
OFF Apaga la calculadora.  
M+; M- Teclas de memorias.  
MRC Var la memoria/ Borrará la memoria

En caso de mal funcionamiento, por favor, pulse el botón Reset en la parte posterior de la calculadora.



Selector de redondeo Selector de decimales



5/4 Modo de redondeo hacia abajo. Modo de cortar.

Table with 3 columns: PROBLEMA, METODO DE INTRODUCCION, RESULTADO. Contains various mathematical problems and their solutions.

Directiva 2002/96/CE sobre el tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos...

Este aparato cumple los requisitos de las Directivas 2014/30/EU sobre compatibilidad electromagnética...

Retire los residuos en primer lugar de la batería, antes de que retire los residuos del aparato.



Mode d'emploi

FOURNITURE  
Contient une calculatrice de bureau munie d'un pile de type LR54(L1131).

Avant la première utilisation  
1. Veuillez vous assurer-vous que la boîte est complète.  
2. Assurez-vous que l'article n'est pas endommagé.  
3. En cas de dommage ou de boîte incomplète, merci de renvoyer votre calculatrice au point de vente.

UTILISATION

Cet article a été mis en oeuvre pour des opérations de calculs. Cet article n'est pas un jouet et ne peut être considéré comme tel.

SÉCURITÉ / ENTRETIEN

- Cet article n'est pas un jouet. Les enfants pourraient se blesser mutuellement en manipulant cette calculatrice.
- Garder la calculatrice à distance de feu.
- Ne pas laisser tomber et éviter tout choc.
- Ne pas démonter la calculatrice.
- Ne pas exposer au soleil.
- Protéger de la poussière.
- La calculatrice doit être utilisée avec une pression modérée sur les touches.
- Ne pas démonter la calculatrice.
- Nettoyer avec un chiffon sec.


Mise en marche de la calculatrice

Appuyez sur la touche ON / C pour allumer la calculatrice.

DÉCLARATIONS DE FONCTIONNEMENT

ON / C Allume la calculatrice. Efface la totalité du calcul.  
OFF Eteint la calculatrice.  
M +, M- mémoire des touches  
MRC appel du contenu de la mémoire / Efface la mémoire

Sélecteur d'arrondi sélection de la décimale



5/4 mode arrondi au-dessous mode coupure

En cas de dysfonctionnement, s'il vous plaît appuyez sur le bouton de réinitialisation au dos de la calculatrice.



Table with 3 columns: EXERCICE, DONNÉE, RESULTAT. Contains various mathematical problems and their solutions.

Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)...

Cet appareil correspond aux exigences conformément aux directives UE 2014/30/EU...

Enlevez les déchets d'abord de la batterie, avant que vous n'enlevez les déchets de l'appareil.



Istruzioni per l'uso

CONTENUTO  
Calcolatrice da tavolo con incorporata una batteria tipo LR54(L1131).

Prima del primo utilizzo  
1. Si prega di verificare che il prodotto sia stato consegnato completo in ogni sua parte.

Condizioni d'uso

L'articolo è stato progettato per effettuare calcoli. L'articolo non è un giocattolo e come tale non è stato progettato.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA / MANUTENZIONE

- Si prega di verificare che l'articolo non sia danneggiato.
- Controllare che l'articolo non sia danneggiato.
- In presenza di danni o parti mancanti, si prega di restituirlo al fornitore.
- L'articolo non è un giocattolo per bambini.
- Tenere lontano dall'acqua.
- Si prega di non metterla a contatto con altri liquidi.
- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.
- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.
- La macchina non deve essere smontata.
- Pulire solo con un panno asciutto.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere il tasto ON / C per accendere la calcolatrice. La cifra zero apparirà sul display.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO  
Premere il tasto ON / C per accendere la calcolatrice. La cifra zero apparirà sul display.

Accensione calcolatrice / Cancellazione intero processo di calcolo.

OFF Spegnimento calcolatrice.  
M + M- Tasti memoria  
MRC Tasto richiamo memoria / Tasto cancellazione memoria.

In caso di malfunzionamento, si prega di premere il pulsante di reset sul retro della calcolatrice.



Selettore di arrotondamento Selettore dei decimali



5/4 Arrotondamento commerciale. Troncamento.

Table with 3 columns: PROBLEMA, INVIO, RISULTATO. Contains various mathematical problems and their solutions.

Articolo sottoposto alla direttiva europea 2002/96/CE sull'uso, la raccolta, il riutilizzo e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche...

Questo apparecchio è conforme ai requisiti espressi dalla Direttiva europea 2014/30/EU...

Togliete i rifiuti inizialmente della batteria, prima che togliete i rifiuti dell'apparecchio.

