Q22438

# ROG CARNYX

## USB GAMING MICROPHONE C501

Quick Start Guide
快速使用指南（繁體中文）
快速使用指南（简体中文）
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
クイックスタートガイド (JP)
Краткое руководство (RU)
Guida rapida (IT)
Hurtigt i gang aktiviteter (DA)
Pikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
Snabbstartshandbok (SW)
Ръководство за бърз старт (BG)
Vodič za brzi početak (CR)
Kratko uputstvo za početak (SB)
Vodič za hitri začetek (SL)
Rychlý průvodce (CS)
Gyors üzembe helyezési útmutató (HU)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)
Guía de inicio rápido (ES)
Beknopte handleiding (NL)
Przewodnik szybkiego startu (PL)
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (GK)
Panduan Singkat (ID)
간단사용설명서 (KO)
دليل التشغيل السريع (AR)
מדריך להתחלה מהירה (HB)
คู่มือการเริ่มต้น (TH)
Kasutusjuhend (EE)
Greitos pradžios vadovas (LT)
Ātrā lietošanas pamācība (LV)

First Edition / September 2023

ASUS

### Mode switch

Volume control mode

High-pass filter on/off

### Mute / Unmute button

Tap to mute/ unmute

RGB lighting on/off

## Package contents

- 1 x ROG Carnyx gaming microphone
- 1 x USB-A to USB-C® cable (3m)
- 1 x Quick start guide

## System Requirements

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internet connection (for downloading optional software)
- USB 2.0 or higher port

## Getting started

To set up your ROG Carnyx gaming microphone:
1. Connect the microphone to your device through the USB-C® port.
2. Download the Armoury Crate software from http://rog.asus.com and then install it on your computer.

## 包装内容物

- 1 x ROG Carnyx 电竞麦克风
- 1 x USB-A 转 USB-C® 数据线（3m）
- 1 x 快速使用指南

## 系统需求

- Windows® 11 / Windows® 10
- 网络连接（用于下载选配软件）
- USB 2.0 及以上接口

## 开始使用

设置您的 ROG Carnyx 电竞麦克风：
1. 通过 USB-C® 接口将您的麦克风连接至设备。
2. 请至 http://rog.asus.com.cn 下载 Armoury Crate 软件然后在电脑上进行安装。

## 包裝內容物

- 1 x ROG Carnyx 電競麥克風
- 1 x USB-A 轉 USB-C® 數據線（3m）
- 1 x 快速使用指南

## 系統需求

- Windows® 11 / Windows® 10
- 網絡連接（用于下載选配软件）
- USB 2.0 及以上接口

## 開始使用

設置您的 ROG Carnyx 電競麥克風：
1. 通过 USB-C® 接口将您的麦克风连接至设备。
2. 请至 http://rog.asus.com.cn 下載 Armoury Crate 软件然后在电脑上进行安装。

## Contenu de la boîte

- 1 x Microphone gaming ROG Carnyx
- 1 x Câble USB-C® vers USB-A (3 m)
- 1 x Guide de démarrage rapide

## Configuration requise

- Windows® 11 / Windows® 10
- Connexion internet (pour le téléchargement de logiciels optionnels)
- Port USB 2.0 ou supérieur

## Prise en main

Pour configurer votre microphone ROG Carnyx :
1. Connectez le microphone au port USB-C® de votre appareil.
2. Téléchargez le logiciel Armoury Crate sur http://rog.asus.com et installez-le sur votre ordinateur.

## Verpackungsinhalt

- 1 x ROG Carnyx Gaming Mikrofon
- 1 x USB-A-auf-USB-C-Kabel (3 m)
- 1 x Schnellstartanleitung

## Systemvoraussetzungen

- Windows 11 / Windows 10
- Internetverbindung (für optionale Software-Downloads)
- USB 2.0-Anschluss oder höher

## Erste Schritte

So richten Sie Ihr ROG Carnyx Gaming Mikrofon ein:
1. Verbinden Sie das Mikrofon über den USB C-Anschluss mit Ihrem Gerät.
2. Laden Sie die Armoury Crate Software unter http://rog.asus.com herunter und installieren Sie sie dann auf Ihrem Computer.

## Microphone features




1. Volume control mode indicators / 音量控制模式指示燈 / 音量控制模式指示灯 / Voyants du mode de réglage du volume / Anzeigen für den Audiosteuerungsmodus / ボリュームコントロールインジケーター / Индикаторы режима регулировки громкости / Indicatori modalità di controllo volume / Lydstyrkeindikatorer / Äänenvoimakkuuden säätötilan ilmaisimet / Modusindikatorer for lydstyrkekontroll / Indikatorer för volymkontrollläge / Индикатори за режима за управление на силата на звука / Indikatori načina rada za regulaciju glasnoće / Indikatori režima za kontrolu zvuka / Indikatorji načina upravljanja glasnosti / Kontrolky režimu ovládání hlasitosti / Hangerőszabályozó üzemmódjelzők / Indicatoare pentru modul de control al volumului / Индикатори режиму контролю гучності/Ses kontrol modu göstergeleri / Indicadores del modo de control de volumen / Modusindikatores volumeregeling / Wskaźniki trybu regulacji głośności / Indicadores de modo de controlo de volume / Ενδείξεις λειτουργίας ελέγχου έντασης ήχου / Indikatorer for modus for kontrol volume / 볼륨 조절 모드 표시기 / مؤشرات وضع التحكم في مستوى الصوت / מחווני מצב בקרת עוצמת הקול / ไฟแสดงสถานะโหมดการควบคุมระดับเสียง / Helitugevuse juhtimisrežiimi näiturid / Garsumo valdymo režimo indikatoriai / Skaļuma kontroles režīma indikatori

2. High-pass filter status indicator / 高通濾波器狀態指示燈 / 高通滤波器状态指示灯 / Voyant d'état du filtre passe-haut / Statusanzeige für den Highpass-Filter / ハイパスフィルターインジケーター / Индикатор состояния фильтра верхних частот / Indicatore di stato del filtro passa-alto / Højpasfilter-indikator / Ylipäästösuodattimen tilan ilmaisin / Statusindikator for høypassfilter / Statusindikator för högpassfilter / Индикатор на състоянието на високочестотен филтър / Indikator stanja visokopropusnog filtra / Indikator statusa filtera visokog prolaza / Indikator stanja visokoprepustnega filtra / Kontrolka stavu horní propusti / Magasáteresztő-szűrő állapotjelző / Indicator de stare a filtrului de frecvențe înalte /Индикатор стану фільтра високих частот / Yüksek geçişli filtre durum göstergesi / Indicador de estado del filtro de paso alto / Statusindicator high-pass filter / Wskaźnik stanu filtra górnoprzepustowego / Indicador de estado do filtro de passagem de frequências altas / Ένδειξη κατάστασης φίλτρου υψηλής διέλευσης / Indikator status filter high-pass / 하이패스 필터 상태 표시기 / مؤشر حالة مرشح التمرير العالي / מחוון מצב מסנן מעבר גבוה / ไฟแสดงสถานะตัวกรองแบบ High Pass / Kõrgpääsufiltri olekunäiturid / Aukštųjų dažnių filtro būsenos indikatorius / Augstas caurlaides filtra statusa indikators

3. Multi-function rotary knob (-press to switch volume control mode; -press and hold for 2 seconds to toggle the high-pass filter on/off) / 多功能旋鈕（按下即可切換音量控制模式；按下並保持 2 秒可開關 / 打開高通濾波器） / 多功能旋钮（按下即可切换音量控制模式；按下并保持 2 秒可关闭 / 打开高通滤波器） / Bouton rotatif multifonction (- appuyez pour changer le mode de réglage du volume ; - appuyez pendant 2 secondes pour activer/désactiver le filtre passe-haut) / Multifunktions-Drehknopf (Zum Umschalten des Audiosteuerungsmodus drücken; Zum Ein- oder Ausschalten des Highpass-Filters zwei Sekunden lang gedrückt halten) / マルチファンクションノブ（1 回押す：ボリュームコントロールモードの切り替え、2 秒間長押し：ハイパスフィルターのオン／オフ） / Многофункциональная ручка (-нажмите для переключения режима регулировки громкости; -нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для включения/выключения фильтра верхних частот) / Manopola rotante multifunzione (-premere per cambiare la modalità di controllo volume; -tenere premuto per 2 secondi per attivare/disattivare il filtro passa-alto) / Multifunktionsdrejeknap (-trykkes for at skifte lydstyrkefunktion. Holdes nede i 2 sekunder for at slå højpasfilteret til/fra) / Monitoiminen kiertonuppi (- paina vaihtaaksesi äänenvoimakkuuden säätötilaa; - paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi korkeapäästösuodattimen päälle/pois päältä). / Flerfunksjonell dreiebryter (trykk for å bytte lydstyrkekontrollmodus; hold inne i 2 sekunder for å slå høypassfilteret på/av) / Vridbar universalknapp (-tryck för att ändra volymkontrollens läge, -håll intryckt i 2 sekunder för att för att stänga av/sätta på högpassfilter) / Многофункционална копка (-натиснете, за да превключите режима за управление на силата на звука; -натиснете и задръжте за 2 секунди за включване/изключване на високочестотен филтър) / Okretni gumb za više funkcija (- pritisnite za prijelaz na način rada s regulacijom glasnoće zvuka; - pritisnite i 2 sekunde držite za uključivanje/isključivanje visokopropusnog filtra) / Multifunkcionalno okruglo dugme (-pritisnite da prebacite režim za kontrolu tona; -pritisnite i držite pritisnuto u trajanju od 2 sekunde da uključite/isključite filter visokog prolaza) / Večfunkcijski vrtljivi gumb (pritisnite za preklop načina krmiljenja glasnosti; pritisnite in 2 sekundi pridržite za preklaplanje med vklopom/izklopom visokoprepustnega filtra) / Multifunkční otočný volič (-stisknutím přepnete režim ovládání hlasitosti; -stisknutím a podržením po dobu 2 sekund můžete zapnout/vypnout horní propust) / Többfunkciós forgatógomb (-nyomja meg a hangerőszabályozási mód váltásához; -nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a magasáteresztő-szűrő be-/kikapcsolásához) / Buton rotativ multifuncțional (apăsați pentru a comuta modul de control al volumului; țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a activa/ dezactiva filtrul de frecvențe inalte) / Багатофункціональна ручка (- натисніть, аби перемкнутися в режим контролю гучності; - натисніть і утримуйте 2 секунди, аби вмикати/ вимикати фільтр високих частот) / Çok fonksiyonlu döner düğme (-Ses kontrol modunu değiştirmek için basın. -Yüksek geçişli filtreyi açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun) / Control giratorio multifunción (presiónelo para cambiar el modo de control de volumen; manténgalo presionado durante 2 segundos para activar o desactivar el filtro de paso alto) / Multifunctionele draaiknop (- indrukken om de volumeregelingsmodus te schakelen; - 2 seconden ingedrukt houden om de high-pass filter in/uit te schakelen) / Pokrętło wielofunkcyjne (-naciśnij, aby przełączyć tryb regulacji głośności; -naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć filtr górnoprzepustowy) / Botão multifunções rotativo (- pressione para mudar o modo de controlo do volume; -mantenha pressionado durante 2 segundos para ativar/desativar o filtro de passagem de frequências altas) / Περιστροφικό κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (-πατήστε για να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου έντασης ήχου, -πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φίλτρο υψηλής διέλευσης) / Kenop putar multifungsi (-tekan untuk mengalihkan mode kontrol volume; -tekan terus selama 2 detik untuk mengaktifkan/menonaktifkan filter high-pass) / 다기능 회전 노브 ( 눌러서 볼륨 조절 모드를 전환할 수 있으며 , 2 초 동안 길게 눌러서 하이패스 필터의 켜기 / 끄기를 전환할 수 있습니다 .) / مقبض دوار متعدد الوظائف (-اضغط لتبديل وضع التحكم في مستوى الصوت؛ -اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف مرشح التمرير العالي) / פתור סיבובי רב תכליתי (-לחץ כדי להחליף מצב בקרת עוצמת הקול; -לחץ והחזק למשך 2 שניות כדי להפעיל/כבוי את מסנן המעבר הגבוה) / ปุ่มหมุนมัลติฟังก์ชัน (-กดเพื่อสลับโหมดควบคุมระดับเสียง -กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดตัวกรองแบบ High Pass) / Multifunktsionaalne pöördnupp (-vajutage helivaljuse lülitamiseks; -hoidke all 2 sekundit, et lülitada kõrgpääsufilter sisse/välja) / Daugiafunkcinė sukamoji rankenėlė (– paspaudus perjungiamas garsumo valdymo režimas; – paspaudus ir palaikius 2 sekundes įjungiamas ir išjungiamas aukštųjų dažnių filtras) / Daudzfunkcionāls rotējošais rokturis (-nospiediet, lai pārslēgtu skaļuma kontroles režīmu; - nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu augstas caurlaides filtru)

4. 3/8" female screw (unscrew the base to attach the microphone to an arm using the 3/8" thread) / 3/8" 螺母（擰下麥克風底蓋，使用 3/8" 螺紋將裝置安裝至麥克風臂上） / 3/8" 螺母（拧下麦克风底盖，使用 3/8" 螺纹将设备安装至麦克风臂上） / Vis femelle 3/8" (dévissez la base pour fixer le microphone sur un bras à l'aide du filetage 3/8") / 3/8"-Schraube mit Innengewinde (Zum Befestigen des Mikrofons am Bügel über das 3/8"-Gewinde den Sockel losschrauben) / 3.8 インチネジ穴（スタンド／アームに取り付ける場合はベーススタンドを取り外します） / Винт с внутренней резьбой (отвинтите основание для крепления микрофона к кронштейну) / Vite femmina da 3/8" (svitare la base per fissare il microfono al braccio utilizzando la filettatura da 3/8") / 3/8" hunskrue (skru basen af for at spænde mikrofonen fast på en arm med 3/8"gevindet) / 3/8" naarasruuvi (irrota pohja ja kiinnitä mikrofoni varteen 3/8" kierteellä). / 3/8" hunnskrue (skru av basen for å feste mikrofonen til en arm med 3/8"-gjenging) / 3/8" honskruv (skruva loss basen för att fästa mikrofonen på en arm med 3/8" gängan) / Женски винт 3/8" (развийте основата, за да прикрепите микрофона към рамото с помощта на резба 3/8") / Ženski navoj 3/8" (odvrnite postolje za pričvršćenje mikrofona ma krak uz pomoć navoja od 3/8") / 3/8" ženski zavrtanj (ovdijte osnovu da prikačite mikrofon na ruku koristeći 3/8" navoj) / 3/8" ženski vijak (odvijte podnožje, da mikrofon pritrdite na krat s pomočjo 3/8" navoja) / 3/8" šroub s vnitřním závitem (odšroubujte základnu a připevněte mikrofon k ramenu pomocí 3/8" závitu) / 3/8"-os menetes hüvely (csavarja ki az alapzatot, hogy a mikrofont a 3/8"-os menet segítségével egy karra rögzítse) / Șurub mamă de 3/8" (deșurubați baza pentru a atașa microfonul la un braț cu filet de 3/8") / Внутрішній гвинт 3/8" (відкрутіть основу, щоб прикріпити мікрофон до кронштейна гвинтом з різьбою 3/8 дюйма) / 3/8"dişi vida (Mikrofonu 3/8" dişi kullanarak bir kola takmak için tabanı sökün) / Tornillo hembra de 3/8" (desatornille la base para acoplar el micrófono a un brazo mediante la rosca de 3/8") / 3/8" vrouwelijke schroef (schroef de basis los om de microfoon te bevestigen aan een arm met de 3/8" schroefdraad) / Ženska šruba 3/8" (odkręć podstawę, aby przymocować mikrofon do ramienia przy użyciu śruby 3/8") / Parafuso fêmea 3/8" (desaperte a base para colocar o microfone num braço utilizando a rosca 3/8") / Σπείρωμα 3/8" (ξεβιδώστε τη βάση για να συνδέσετε το μικρόφωνο σε έναν βραχίονα χρησιμοποιώντας το σπείρωμα 3/8") / Sekrup female 3/8" (lepas sekrup dasar untuk memasang mikrofon ke lengan menggunakan ulir 3/8") / 3/8" 암나사 ( 베이스의 나사를 풀고 3/8" 나사산을 사용하여 마이크를 암에 부착합니다 .) / برغي أنثى مقاس 3/8 بوصة (قم بفك القاعدة لتوصيل الميكروفون بالذراع باستخدام سن اللولب مقاس 3/8 بوصة) / ברגע נקבה בגודל 3/8 אינץ' (הברג את הבסיס כדי לחבר את המיקרופון לזרוע באמצעות הברגה של 3/8 אינץ') / สกรูตัวเมีย 3/8" (คลายเกลียวฐานเพื่อยึดไมโครโฟนเข้ากับที่วางโดยใช้เกลียว 3/8" / Sisekeere 3/8" (keerake alus lahti, et kinnitada mikrofon varre külge, kasutades keeret 3/8") / 3/8 col. varžtas su vidiniu sriegiu (atsukite pagrindą, kad pritvirtintumėte mikrofoną prie svirties naudodami 3/8 col. sriegį) / 3/8" uzgriezņis (atskrūvējiet pamatni, lai piestiprinātu mikrofonu pie rokas, izmantojot 3/8" vītni)

5. 3.5mm headphone output / 3.5mm 耳麥輸出 / 3.5mm 耳麦输出 / Sortie casque 3,5 mm / 3,5 mm Kopfhörer-Ausgang / 3.5mm ヘッドホン出力 / Разъем для наушников 3,5 мм / Uscita cuffie da 3,5 mm / 3,5 mm hovedtelefonstik / 3.5mm kuulokeliitäntä / 3,5 mm hodetelefonutgang / 3,5 mm hörlursutgång / 3,5 mm изход за слушалки / Izlaz za slušalice 3,5 mm / Izlaz od 3.5 mm za slušalice / 3,5-mm izhod za slušalke / 3,5mm výstup pro připojení sluchátek / 3,5 mm-es fejhallgató kimenet / Ieșire pentru căști de 3,5 mm / Вихід гарнітури 3,5 мм / 3.5 mm kulaklık çıkışı / Salida de auriculares de 3,5 mm / 3,5 mm hoofdtelefoonuitgang / Wyjście słuchawkowe 3,5 mm / Saída de microfone de 3,5 mm / Έξοδος ακουστικών 3,5mm / Output headphone 3,5 mm / 3.5mm 헤드폰 출력 / مخرج سماعة رأس 3.5 مم / פלט אוזניות 3.5 מ"מ / เอาต์พุตหูฟัง 3.5 มม / Kõrvaklappide väljund 3,5 mm / 3,5 mm ausinių išvestis / 3,5 mm austiņu izvade
6. USB port / USB 連接埠 / USB 接口 / Port USB / USB-Anschluss / USB ポート / Разъем USB / Porta USB / USB-port / USB-portti / USB-port / USB-port / USB Порт / Priključak USB / USB port / Vhod USB / Port USB / USB-csatlakozó / Port USB / Порт USB / USB bağlantı noktası / Puerto USB / USB-poort / Port USB / Porta USB / Θύρα USB / Port USB / USB 포트 / منفذ USB / יציאת USB / พอร์ต USB / USB pesa / USB prievadas / USB osta
7. Mute/Unmute button (-press to mute/unmute the microphone; -press and hold for 2 seconds to toggle RGB lighting on/off) / 靜音 / 取消靜音鍵（按下以靜音 / 取消靜音麥克風；按下並保持 2 秒以打開 / 關閉 RGB 燈效） / 音量打开 / 关闭按键（按下以打开 / 关闭麦克风音量；按下并保持 2 秒以打开 / 关闭 RGB 灯效） Bouton sourdine / son activé (- appuyez pour désactiver/réactiver le microphone ; - appuyez pendant 2 secondes pour activer/désactiver l'éclairage RGB) / Taste zum Stummschalten/Aktivschalten (Zum Stummschalten/Aktivschalten des Mikrofons drücken; Zum Ein- oder Ausschalten der RGB-Beleuchtung zwei Sekunden lang gedrückt halten) / ミュートボタン（1 回押す：マイクのミュート／ミュート解除、2 秒間長押し：RGB ライトのオン／オフ） / Кнопка отключения/включения звука (-нажмите для выключения/выключения микрофона; -нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для включения/выключения подсветки) / Pulsante Disattiva audio/Riattiva audio (-premere per disattivare/riattivare l'audio del microfono; -tenere premuto per 2 secondi per attivare/disattivare l'illuminazione RGB) / Lyd til/fra-knap (-trykkes for at slå mikrofonen til/fra. Holdes nede i 2 sekunder for at slå RGB-lyset til/fra) / Mute/Unmute-painike (-paina sitä mikrofonin mykistämiseksi/mykistyksen poistamiseksi; -paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi RGB-valaistuksen päälle/pois). / Lyd av/på-knapp (trykk for å slå på/av mikrofonlyden; hold inne i 2 sekunder for å slå RGB-belysning på/av) / Knapp för att stänga av/sätta på ljud (-tryck för att stänga av/sätta på mikrofonens ljud, -håll intryckt i 2 sekunder för att sätta på/stänga av RGB-belysning) / Бутон за изключване/включване на звука (-натиснете за изключване/включване на звука на микрофона; -натиснете и задръжте за 2 секунди за включване/изключване на RGB осветление) / Gumb za utišavanje/uključivanje zvuka (- pritisnite za utišavanje/uključivanje mikrofona; - pritisnite i 2 sekunde držite za uključivanje/isključivanje RGB svjetla) / Taster za utišavanje/vračanje tona (-pritisnite da utišate/vratite ton mikrofonu; -pritisnite I držite u trajanju od 2 sekunde da uključite/isključite RGB osvetljenje) / Gumb za izklop/vklop zvoka (pritisnite, če želite izklopiti/vklopiti zvok mikrofona; pritisnite in 2 sekundi pridržite za preklapljanje med vklopom/izklopom osvetlitve RGB) / Tlačítko ztlumení/zrušení ztlumení zvuku (-stisknutím ztlumíte/zrušíte ztlumení mikrofonu; -stisknutím a podržením po dobu 2 sekund můžete zapnout/vypnout osvětlení RGB) / Némítás/Némítás kikapcsolása gomb (-nyomja meg a mikrofon némításához/némításának kikapcsolásához; -nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az RGB-világítás be-/kikapcsolásához) / Buton de dezactivare/reactivare a sunetului (apăsați pentru a dezactiva/reactiva microfonul; țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a activa/dezactiva iluminarea RGB) / Кнопка «Без звуку/Повернути звук» (- натисніть, аби вимкнути/повернути звук мікрофона; - натисніть і утримуйте 2 секунди, аби вмикати/вимикати підсвічення RGB) / Sessize Alma/Sesi Açma düğmesi (-Mikrofonun sesini kapatmak/açmak için basın. -RGB aydınlatmasını açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun) / Botón Silenciar/Activar silencio (presiónelo para silenciar el micrófono o anular el silencio de este; manténgalo presionado durante 2 segundos para activar o desactivar la iluminación RGB) / Knop Dempen/Weergeven (- indrukken om de microfoon te dempen/weer te geven; - 2 seconden ingedrukt houden om de RGB-verlichting in/uit te schakelen) / Przycisk wyciszenia/wyłączania wyciszenia (-naciśnij, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu; -naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie RGB) / Botão para ativar/desativar o microfone (-pressione para ativar/desativar o microfone; -mantenha pressionado durante 2 segundos para ativar/desativar a iluminação RGB) / Κουμπί Σίγασης/Κατάργησης σίγασης(-πατήστε για σίγαση/κατάργηση σίγασης του μικροφώνου, -πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού RGB) / Tombol Nonaktifkan/Aktifkan Suara (-tekan untuk menonaktifkan/mengaktifkan suara mikrofon; -tekan terus selama 2 detik untuk menyalakan/mematikan lampu RGB) / 음소거 / 음소거 해제 버튼 ( 눌러서 마이크를 음소거 / 음소거 해제할 수 있으며 , 2 초 동안 길게 눌러서 RGB 조명의 켜기 / 끄기를 전환할 수 있습니다 .) / زر كتم الصوت/إلغاء كتم الصوت (-اضغط لكتم صوت/إلغاء كتم صوت الميكروفون؛ -اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف إضاءة RGB) / לחצן השתקה/ביטול השתקה (-לחץ כדי להשתיק/לבטל את השתקת המיקרופון; -לחץ והחזק למשך 2 שניות כדי להפעיל/כבוי תאורת RGB) /ปุ่มปิดเสียง/เปิดเสียง (-กดเพื่อปิด/เปิดเสียงในโครโฟน -กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดไฟ RGB) / Vaigistamise/hääle nupp (-vajutage vaigistamiseks/mikrofoni hääle sisse lülitamiseks; -hoidke all, et lülitada RGB valgustus sisse/välja) / Nutildvmo / garso įjungimo mygtukas (– paspaudus nutildomas / įjungiamas mikrofono garsas; – paspaudus ir palaikius 2 sekundes įjungiamas / išjungiamas RGB apšvietimas) / Poga Izslēgt/ieslēgt skaņu (-nospiediet, lai izslēgtu/ieslēgtu mikrofona skaņu; -nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu RGB apgaismojumu)

## パッケージ内容

- 1 x マイク本体
- 1 x USB-A to USB-C® ケーブル（3m）
- 1 x クイックスタートガイド

## システム要件

- Windows® 11 / Windows® 10
- インターネット接続（ソフトウェアダウンロード用）
- USB 2.0 以上のポート

## はじめに

セットアップ
1. 付属の USB-A to USB-C® ケーブルを使用して本製品とコンピューターを接続します。
2. 当社ウェブサイト https://rog.asus.com から設定アプリ Armoury Crate をダウンロードしてインストールします。

## Комплект поставки

- Игровой микрофон ROG Carnyx
- Кабель USB-A на USB-C (3 м)
- Краткое руководство

## Системные требования

- Windows 11 / Windows 10
- Подключение к интернету (для загрузки дополнительного программного обеспечения)
- Разъем стандарта USB 2.0 или выше

## Начало работы

Для настройки игрового микрофона ROG Carnyx:
1. Подключите микрофон к разъему USB-C устройства.
2. Скачайте программное обеспечение Armoury Crate с http://rog.asus.com и установите его на свой компьютер.

## Contenuto della confezione

- 1 x Microfono da gioco ROG Carnyx
- 1 x Cavo da USB-A a USB-C® (3 m)
- Guida rapida

## Requisiti di sistema

- Windows® 11 / Windows® 10
- Connessione ad Internet (per il download di software opzionale)
- Porta USB 2.0 o successiva

## Per iniziare

Per installare le vostre microfono da gioco ROG Carnyx:
1. Collegate le microfono al vostro dispositivo tramite il porta USB-C®.
2. Scaricate il software Armoury da http://rog.asus.com quindi installatelo sul vostro computer.

## Pakkens indhold

- 1 x ROG Carnyx gamingmikrofon
- 1 x USB-A til USB-C®-kabel (3 meter)
- 1 x Startvejledning

## Systemkrav

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internetforbindelse (til at downloade ekstra software)
- USB 2.0-port eller højere

## Kom godt i gang

Sådan konfigureres dine ROG Carnyx gamingmikrofon:
1. Forbind mikrofon til din enhed med USB-C®-port.
2. Download Armoury softwaren på http://rog.asus.com, og installer den på din computer.

## Pakkauksen sisältö

- 1 x ROG Carnyx -pelimikrofoni
- 1 x USB-A- ja USB-C®-kaapeli (3 m)
- 1 x Pikaopas

## Järjestelmävaatimukset

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internet-yhteys (valinnaisen ohjelmiston lataamista varten)
- USB 2.0 tai uudempi portti

## Näin pääset alkuun

ROG Carnyx -pelimikrofoni asentaminen
1. Liitä mikrofoni laitteeseesi USB-C® portti.
2. Lataa Armoury-ohjelmisto osoitteesta http://rog.asus.com ja asenna se tietokoneeseen.

## Pakkens innhold

- 1 stk. ROG Carnyx spillmikrofon
- 1 stk. USB-A til USB-C®-kabel (3 m)
- 1 stk. Hurtigstartveiledning

## Systemkrav

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internett-tilkobling (for å laste ned valgfri programvare)
- USB 2.0 eller høyere port

## Komme i gang

Slik setter du opp ROG Carnyx spillmikrofon:
1. Koble mikrofon til enheten din gjennomUSB-C® port.
2. Last ned Armoury-programvaren fra http://rog.asus.com, og installer den på datamaskinen.

## Paketets innehåll

- 1 x ROG Carnyx spelmikrofon
- 1 x USB-A till USB-C®-kabel (3 m)
- 1 x Snabbstartsguide

## Systemkrav

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internetanslutning (för nedladdning av tillvalsprogram)
- USB 2.0-port eller högre

## Komma igång

För att installera ditt ROG Carnyx spelmikrofon:
1. Anslut mikrofon till din enhet med USB-C®-port.
2. Hämta Armoury-programmet från http://rog.asus.com och installera det på datorn.

## Съдържание на пакета

- 1 x Геймърски микрофон ROG Carnyx
- 1 x Кабел USB-A към USB-C® (3 m)
- 1 x Ръководство за бърз старт

## Системни изисквания

- Windows® 11 / Windows® 10
- Интернет връзка (за изтегляне на допълнителен софтуер)
- USB 2.0 порт или по-висок

## Първи стъпки

За да настроите Геймърски микрофон ROG Carnyx:
1. Свържете микрофон към Вашето устройство чрез USB-C® порт.
2. Изтеглете софтуера Armoury от http://rog.asus.com, след което го инсталирайте на Вашия компютър.

## Sadržaj pakiranja

- 1 x ROG Carnyx mikrofon za igre
- 1 x USB-A na USB-C® kabel (3 m)
- 1 x Vodič za brzi početak rada

## Preduvjeti sustava

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internetska veza (za preuzimanje dodatnog softvera)
- USB 2.0 ili noviji priključak

## Početak rada

Podešavanje za ROG Carnyx mikrofon za igre:
1. Priključite mikrofonom na uređaj preko priključak USB-C®.
2. Preuzmite Armoury softver s http://rog.asus.com i zatim ga instalirajte na računalu.

## Sadržaj paketa

- 1 x ROG Carnyx mikrofon za igrice
- 1 x USB-A u USB-C® kabl (3m)
- 1 x Vodič za brzo korišćenje

## Sistemski zahtevi

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internet veza (za preuzimanje opcionog softvera)
- USB 2.0 ili noviji port

## Početak

Fõr att installera din ROG Carnyx mikrofon za igrice:
1. Povežite mikrofonom za svoj uređaj preko USB-C® port.
2. Preuzmite Armoury softver sa http://rog.asus.com i potom ga instalirajte na svoj kompjuter.

## Paket vsebuje

- 1 x Igralni mikrofon ROG Carnyx
- 1 x Kabel USB-A v USB-C® (3 m)
- 1 x Navodila za hiter začetek

## Sistemske zahteve

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internetna povezava (za prenos dodatne programske opreme)
- Vhod USB 2.0 ali višji

## Začetek

Priprava igralni mikrofon ROG Carnyx:
1. Priključite mikrofon na napravo prek vhod USB-C®.
2. Prenesite programsko opremo Armoury s spletne strani http://rog.asus.com in jo namestite na računalnik.

## Obsah balení

- 1 x Herní mikrofon ROG Carnyx
- 1 x Kabel USB-A na USB-C® (3 m)
- 1 x Stručná příručka

## Systémové požadavky

- Windows® 11 / Windows® 10
- Připojení k internetu (pro stažení volitelného softwaru)
- Port USB 2.0 nebo vyšší

## Začínáme

Pokyny pro zprovoznění sluchátek ROG Carnyx herní náhlavní souprava:
1. Připojte mikrofon k vašemu zařízení přes port USB-C®.
2. Stáhněte software Armoury z webu http://rog.asus.com a potom jej nainstalujte do počítače.

## A csomag tartalma

- 1 x ROG Carnyx gamer-mikrofon
- 1 x USB-A – USB-C® átalakítókábel (3 m)
- 1 x Gyors üzembe helyezési útmutató

## Rendszerkövetelmények

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internetkapcsolat (az opcionális szoftver letöltéséhez)
- USB 2.0 vagy újabb aljzat

## Első lépések

ROG Carnyx gamer-mikrofon beállításához tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a mikrofon a készülékéhez a USB-C®-csatlakozó keresztül.
2. Töltse le az Armoury szoftvert a http://rog.asus.com webhelyről, és telepítse a számítógépére.

## Conținutul pachetului

- 1 x Microfon pentru jocuri ROG Carnyx
- 1 x Cablu USB-A la USB-C® (3 m)
- 1 x Ghid de pornire rapidă

## Cerințe de sistem

- Windows® 11 / Windows® 10
- Conexiune la internet (pentru descărcarea software-ului opțional)
- Port USB 2.0 sau superior

## Noțiuni introductive

Pentru a configura căștile Microfon pentru jocuri ROG Carnyx:

1. Conectați Microfon la dispozitiv folosind port USB-C®..
2. Descărcați software-ul Armoury de la adresa http://rog.asus.com și apoi instalați-l pe computer.

## Komplekta saturs

- 1 x ROG Carnyx mikrofons spēlēm
- 1 x USB-A - USB-C® kabelis (3 m)
- 1 x Norādījumi ātrai darba uzsākšanai

## Sistēmas prasības

- Windows® 11 / Windows® 10
- Interneta savienojums (izvēles programmatūras lejupielādei)
- USB 2.0 vai jaunāks ports

## Darba sākšana

ROG Carnyx mikrofons spēlēm iestatīšana:

1. Pievienojiet mikrofons savai ierīcei, izmantojot USB-C® osta.
2. Lejupielādējiet Armoury programmatūru no http://rog.asus.com un instalējiet to datorā.

## Вміст комплекту

- 1 x Ігровий мікрофон ROG Carnyx
- 1 x Кабель USB-A у USB-C® (3 м)
- 1 x Стислий посібник з експлуатації

## Системні вимоги

- Windows® 11 / Windows® 10
- Інтернет-підключення (для завантаження додаткового ПЗ)
- Порт USB 2.0 або вище

## Початок експлуатації

Для налаштування Ігровий мікрофон ROG Carnyx:

1. Підключіть мікрофон до пристрою порт USB-C®.
2. Завантажте пз Armoury з http://rog.asus.com, а потім встановіть його на комп'ютер.

## Paket içeriği

- 1 ROG Carnyx oyun mikrofonu
- 1 USB-A - USB-C® kablosu (3m)
- 1 Tane hızlı başlangıç kılavuzu

## Sistem gereksinimleri

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internet bağlantısı (isteğe bağlı yazılımı indirmek için)
- USB 2.0 veya daha yüksek bağlantı noktası

## Başlarken

ROG Carnyx oyun mikrofonu kulaklığınızı kurmak için:

1. Mikrofonu USB-C® bağlantı noktası aracılığıyla aygıtınıza bağlayın.
2. Armoury yazılımını http://rog.asus.com adresinden indirip bilgisayarınıza yükleyin.

## Contenido del paquete

- 1 x Micrófono para juegos ROG Carnyx
- 1 x Cable USB-A a USB-C® (3 m)
- 1 x Guía de inicio rápido

## Requisitos del sistema

- Windows® 11 / Windows® 10
- Conexión a Internet (para descargar el software opcional)
- Puerto USB 2.0 o superior

## Procedimientos iniciales

Para configurar su micrófono para juegos ROG Carnyx:

1. Conecte los micrófono al dispositivo a través del puerto USB-C®.
2. Descargue el software Armoury desde http://rog.asus.com y, a continuación, instálelo en el equipo.

## Inhoud verpakking

- 1 x ROG Carnyx gamingmicrofoon
- 1 x USB-A naar USB-C®-kabel (3 m)
- 1 x Beknopte handleiding

## Systeemvereisten

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internetverbinding (voor het downloaden van optionele software)
- USB 2.0-poort of hoger

## Aan de slag

Uw ROG Carnyx gamingmicrofoon instellen:

1. Sluit de microfoon aan op uw apparaat via de USB-C®-poort.
2. Download de Armoury-software van http://rog.asus.com en installeer deze op uw computer.

## Zawartość opakowania

- 1 x Mikrofon do gier ROG Carnyx
- 1 x Kabel USB-A na USB-C® (3 m)
- 1 x Instrukcja szybkiego uruchomienia

## Wymagania systemowe

- Windows® 11 / Windows® 10
- Połączenie z Internetem (do pobrania opcjonalnego oprogramowania)
- Port USB 2.0 lub nowszy

## Rozpoczęcie

W celu skonfigurowania mikrofon do gier ROG Carnyx:

1. Podłącz mikrofon do urządzenia za pomocą port USB-C®.
2. Pobierz oprogramowanie Armoury z http://rog.asus.com, a następnie zainstaluj je w komputerze.

## Conteúdo da embalagem

- 1 x Microfone para jogos ROG Carnyx
- 1 x Cabo USB-A para USB-C® (3 m)
- 1 x Guia de consulta rápida

## Requisitos de sistema

- Windows® 11 / Windows® 10
- Ligação à Internet (para transferir software opcional)
- Porta USB 2.0 ou superior

## Começar a utilizar

Para instalar os seus microfone para jogos ROG Carnyx:

1. Ligue os auscultadores ao seu dispositivo através do porta USB-C®.
2. Transfira o software Armoury a partir de http://rog.asus.com e instale-o no seu computador.

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- 1 x Μικρόφωνο gaming ROG Carnyx
- 1 x Καλώδιο USB-A σε USB-C® (3m)
- 1 x Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows® 11 / Windows® 10
- Σύνδεση στο διαδίκτυο (για τη λήψη προαιρετικού λογισμικού)
- Θύρα USB 2.0 ή υψηλότερη

## Ξεκινώντας

Για να ρυθμίσετε τα μικρόφωνο gaming ROG Carnyx:

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στη συσκευή σας μέσω του συνδέσμου θύρα USB-C®.
2. Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού Armoury από τη διεύθυνση http://rog.asus.com και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.

## Isi kemasan

- 1 x Mikrofon game ROG Carnyx
- 1 x Kabel USB-A ke USB-C® (3m)
- 1 x Panduan Singkat

## Persyaratan sistem

- Windows® 11 / Windows® 10
- Koneksi Internet (untuk download perangkat lunak opsional)
- Port USB 2.0 atau lebih tinggi

## Persiapan

Untuk konfigurasi mikrofon game ROG Carnyx:

1. Sambungkan mikrofon ke perangkat melalui port USB-C®.
2. Download perangkat lunak Armoury dari http://rog.asus.com, lalu instal di komputer Anda.

## 포장 내용물

- ROG Carnyx 게이밍 마이크 1 개
- USB-A 와 USB-C® 간 연결 케이블 (3m) 1 개
- 빠른 시작 설명서 1 권

## 시스템 요구 사항

- Windows® 11 / Windows® 10
- 인터넷 연결 ( 옵션 소프트웨어의 다운로드를 위해 )
- USB 2.0 이상 포트

## 시작하기

ROG Carnyx 게이밍 마이크을 설치하는 방법 :

1. USB-C® 포트를 사용하여 마이크을 사용자의 장치에 연결합니다 .
2. http://rog.asus.com 에서 Armoury 소프트웨어를 다운로드한 후 이를 사용자의 컴퓨터에 설치합니다 .

## محتويات العبوة

- 1 x ميكروفون الألعاب ROG Carnyx
- 1 x كابل USB-A إلى USB-C®(3 أمتار)
- 1 x دليل تشغيل سريع

## متطلبات النظام

- Windows® 11 / Windows® 10
- اتصال بالإنترنت (لتنزيل البرامج الاختيارية)
- منفذ USB 2.0 أو أعلى

## البدء

**لضبط السماعة ميكروفون الألعاب ROG Carnyx:**

1. وصل ميكروفون بجهازك من خلال منفذ منفذ USB-C® من الفئة الي.
2. قم بتنزيل برنامج Armoury من http://rog.asus.com ثم قم بتثبيته على حاسوبك.

## תוכן האריזה

- 1 x מיקרופון גיימינג ROG Carnyx
- 1 x כבל USB-A ל-USB-C® (3 מטר)
- 1 x מדריך להתחלה מהירה

## דרישות מערכת

- Windows® 11 / Windows® 10
- חיבור אינטרנט (להורדת תוכנה אופציונלית)
- יציאת USB 2.0 ומעלה

## צעדים ראשונים

הגדרת מיקרופון גיימינג ROG Carnyx:

1. מחברים את מיקרופון למכשיר באמצעות יציאת USB-C®.
2. מורידים את תוכנת Armoury מ-http://rog.asus.com ומתקינים אותה במחשב.

## สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

- 1 x ไมโครโฟนสำหรับเล่นเกม ROG Carnyx
- 1 x สาย USB-A to USB-C® (3 ม.)
- 1 x คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

## ความต้องการของระบบ

- Windows® 11 / Windows® 10
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (สำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสริม)
- พอร์ต USB 2.0 หรือสูงกว่า

## เริ่มต้นใช้งาน

ในการตั้งค่า ไมโครโฟนสำหรับเล่นเกม ROG Carnyx:

1. เชื่อมต่อชุดไมโครโฟนกับอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ขั้ว พอร์ต USB-C®
2. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Armoury จาก http://rog.asus.com จากนั้นติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

## Pakendi sisu

- 1 x ROG Carnyx mängumikrofon
- 1 x USB-A kuni USB-C® kaabel (3 m)
- 1 x Kasutusjuhend

## Nõuded süsteemile

- Windows® 11 / Windows® 10
- Internetiühendus (lisatarkvara allalaadimiseks)
- USB 2.0 või järgmise versiooni port

## Alustamine

ROG Carnyx mängumikrofon alghäälestamiseks tehke järgmist:

1. Ühendage mikrofon oma seadmega USB-C® port.
2. Kodulehelt http://rog.asus.com laadige oma arvutisse alla Armoury tarkvara.

## Pakuotės turinys

- 1 x„ROG Carnyx“ žaidimų mikrofonas
- 1 x USB-A–USB-C® kabelis (3 m)
- 1 x Trumpasis darbo pradžios žinynas

## Reikalavimai sistemai

- Windows® 11 / Windows® 10
- Interneto ryšys (papildomai programinei įrangai atsisiųsti)
- USB 2.0 arba naujesnės versijos prievadas

## Pradžia

Norėdami nustatyti savo „ROG Carnyx“ žaidimų mikrofonas:

1. Prijunkite mikrofonas prie įrenginio naudodami USB-C® prievadas.
2. Atsisiųskite Armoury programinę įrangą iš http://rog.asus.com, tada įdiekite ją savo kompiuteryje.

### Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.
ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

### Safety Guidelines

#### About the accessories

Accessories that came with this product have been designed and verified for the use in connection with this product. Never use accessories for other products to prevent the risk of electric shock or fire.

付属品は本製品専用です。本製品を使用の際には、必ず製品パッケージに付属のものをお使いください。また、付属品は絶対他の製品には使用しないでください。製品破損もしくは、火災や感電の原因となる場合があります。

### Notices

#### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

> CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

#### Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

#### Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

### FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077

| | |
|---|---|
| **Responsible Party:** | **Asus Computer International** |
| **Address:** | **48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA** |
| **Phone/Fax No:** | **(510)739-3777/(510)608-4555** |

**hereby declares that the product**

| | |
|---|---|
| **Product Name :** | **ROG Carnyx** |
| **Model Number :** | **ROG Carnyx** |

**compliance statement:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 220106

### VCCI: Japan Compliance Statement

**VCCI Class B Statement**
VCCI 準拠クラス B 機器（日本）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### KC: Korea Warning Statement

R-C-MSQ-RDSW

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板及电子组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属机构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料机构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 麦克风组 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其它及其配件（指示灯、脚垫、螺丝、旋钮等） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

限用物質及其化學符號：

| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 ($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷電路板及電子組件 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬機構件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠機構件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源線 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 麥克風組 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他及其配件（指示燈，腳墊，螺丝，旋鈕等） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. "–" 係指該項限用物質為排除項目。

### Proper disposal

DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.

### Ukraine Certification Logo

### EAC Certification Logo

### France sorting and recycling information

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

### Официальное представительство в России

**Горячая линия Службы технической поддержки в России:**
Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787
Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999
Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

**Официальные сайты ASUS в России:**
www.asus.ru
www.asus.com/ru/support
Данное устройство соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств утв. решением КТС от 09.12.2011г. №879

### Simplified UKCA Declaration of Conformity:

ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related UKCA Directives. Full text of UKCA declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

### CE Mark Warning

**English** ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

**Français** AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support. Veuillez saisir le nom du modèle pour accéder à la déclaration de conformité complète du produit.

**Deutsch** ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

**Italiano** ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo:
www.asus.com/support

**Русский** Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

**Български** С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

**Hrvatski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

**Čeština** Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

**Dansk** ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

**Nederlands** ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op:
www.asus.com/support

**Eesti** Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil:
www.asus.com/support

**Suomi** ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa:
www.asus.com/support

**Ελληνικά** Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

**Magyar** Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető:
www.asus.com/support

**Latviski** ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

**Lietuvių** „ASUSTeK Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

**Norsk** ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

**Polski** Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

**Português** A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

**Română** ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

**Srpski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

**Slovensky** Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese:
www.asus.com/support

**Slovenščina** ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

**Español** Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en:
www.asus.com/support

**Svenska** ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support

**Українська** ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support

**Türkçe** AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support

**Bosanski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: www.asus.com/support

**עברית** ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת: www.asus.com/support

### Service and Support

Visit our multi-language website at https://www.asus.com/support.

| | |
|---|---|
| **Manufacturer** | ASUSTek COMPUTER INC. |
| **Address, City** | 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112 |
| **Authorized Representative in Europe** | ASUS COMPUTER GmbH |
| **Address** | Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen |
| **Country** | Germany |
| **Authorized Representative in United Kingdom** | ASUSTEK (UK) LIMITED |
| **Address** | 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England |
| **Country** | United Kingdom |