

WIRELESS GAMING KEYBOARD M601

ROG FALCHION

ROG FALCHION Wireless Gaming Keyboard (US layout) * / ROG Falchion 無線電競鍵盤 (美式布局) * / ROG Falchion 无线电竞键盘 (美式布局) *

Quick Start Guide (US)	Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
快速使用指南（繁體中文）	Instrukcja szybkiej instalacji (PL)
快速使用指南（简体中文）	Rychlý průvodce (CZ)
クイックスタートガイド (JA)	Ghid de pornire rapidă (RO)
빠른 시작 설명서 (KO)	Snabbstartsguide (SE)
Guide de démarrage rapide (FR)	Stručný návod na spustenie (SK)
Schnellstartanleitung (DE)	Quick Start-vejledning (DA)
Guida rapida (IT)	Pikaopas (FI)
Краткое руководство (RU)	Hurtigstartveiledning (NO)
Guia de início rápido (ES)	Guia de consulta rápida (PT:BR)
Beknopte handleiding (NL)	מדרוך להתחלה מהירה (HB)
Hızlı Başlangıç Kilavuzu (TR)	دليل التشغيل السريع (AR)
Beüzemelési útmutató (HU)	



<p>Q20899</p> <p>Revised Edition V5</p> <p>September 2022</p> <p>Copyright © ASUSTeK Computer Inc.</p> <p>All Rights Reserved</p>	<p>BC</p> <p>ASUS</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

* The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. / 圖示僅供參考。實際產品規格如鍵盤佈局可能因型號而異。 / 图示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。

** Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. / 無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。 / 无线接收器延长器仅可用于连接无线接收器。

Keyboard features

Top view (US layout for reference)



1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键


9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

Package Contents



ROG Falchion wireless gaming keyboard (US layout) * / ROG Falchion 無線電競鍵盤 (美式布局) * / ROG Falchion 无线电竞键盘 (美式布局) *



* The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. / 圖示僅供參考。實際產品規格如鍵盤佈局可能因型號而異。 / 图示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。

** Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. / 無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。 / 无线接收器延长器仅可用于连接无线接收器。

* The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. / 圖示僅供參考。實際產品規格如鍵盤佈局可能因型號而異。 / 图示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。

** Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. / 無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。 / 无线接收器延长器仅可用于连接无线接收器。

Getting started

- Connect the bundled Type-C® cable to your keyboard.
- Connect your keyboard to the PC.
- Download and install the Armoury Crate software from https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- Follow the software instructions to update your keyboard's firmware.
- Customize your keyboard using Armoury Crate.

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

Başlarken

- Birlikte verilen Type-C® kablosunu klavyeyize bağlayın.
- Klavyeyizi bilgisayara bağlayın.
- ROG Armoury Crate yazılımını https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ adresinden indirip yükleyin.
- Klavyenizin aygıt yazılımını güncellemek için yazılım yöneticimizi izleyin.
- Armoury Crate yazılımını kullanarak klavyeyizi özelleştirin.

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

Komma igång

1. Anslut den medföljande Type-C® -kabeln till tangentbordet.

2. Sätt i donglen för trådlös anslutning i en USB-port på datorn.

3. Ställ strömbräytaren på **PA**.

4. Hämta och installera ROG Armoury Crate-programvaran från https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.

5. Följ programvarainstruktionerna för att uppdatera tangentbordets inbyggda programvara.

6. Anpassa tangentbordet med Armoury Crate.

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

Installera som ett trådlöst tangentbord

1. Ta bort donglen för trådlös anslutning från tangentbordet.

2. Sätt i donglen för trådlös anslutning i en USB-port på datorn.

3. Ställ strömbräytaren på **PA**.

4. Hämta och installera ROG Armoury Crate-programvaran från https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.

5. Följ programvarainstruktionerna för att uppdatera tangentbordets inbyggda programvara.

6. Anpassa tangentbordet med Armoury Crate.

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯

3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯

4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

7 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳

8 Up button / 向上按鍵 / 向上按键

9 Slider bar / 滑動條 / 滑动条

10 Down button / 向下按鍵 / 向下按键

1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯

2 RGB indicator / RGB 指示燈 / RGB 指示灯















3 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定指示灯














4 Kickstand / 支架 / 支架

5 Power switch / 電源開關 / 电源开关

6 USB





Key combinations

Hot Key	Function
 + 	Scroll Lock
 + 	Menu
 + 	Print screen
 + 	End
 + 	Home
 + 	Backtick (`)
 + 	Tilde (~)
<i>(enable Shift with Fn)</i>	

Hot Key	Function
 +  /  /  /  /  / 	Profile switch
 +  / 	Lighting effects switch
 +  / 	Brightness level increase / decrease (0 / 25 / 50 / 75 / 100%)

* These hot keys will be disabled if AURA Sync is on.

On-the-fly Macro Recording









Hot Key	Function
 + 	Start recording / Stop recording / Assign key
 +  / 	Search

To record macros:

Step 1: Fn + Left-ALT to start recording

Step 2: Fn + Left-ALT to end recording

Step 3: Assign Macro Key (Whole keys except for Fn / Caps Lock / Windows / Left-ALT can be assigned a macro)

Function name	Hot Key	On	Off
Slider bar lock	 + 	 +  <p>(TAB key will light up white when On)</p>	Use Slider bar directly (default)
Windows lock	 + 	Windows key will be locked (Win lock indicator will light up when On)	Windows key can be used
Fn lock	 + 	Swap all function keys (1, 2, 3... =) to F1-F12 (Ins key will light up white when On)	Function keys (1, 2, 3... =) remain the same

 + 	Lighting effects switch
 + 	Lighting effects switch
 + 	Lighting effects switch

France sorting and recycling information



VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。



Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	4dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	4dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	5dBm

CE Mark Warning



English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support



Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : www.asus.com/support

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTEK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществени изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hot Key	Function
	Reset the hardware by following the steps below: <ol style="list-style-type: none">Connect the keyboard to the PC.
 + 	<ol style="list-style-type: none">Hold Fn + CAPS Lock for 3 seconds to reset the hardware (repeat this step again if you released the keys before 3 seconds). The keyboard LED effect should be red, flashing, and strobing.

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

安全説明

- 此淨部只應在溫度不高於 40° C (104° F) 的環境下使用。

- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.



This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
 - This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer’s instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

 + 	CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person’s body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l’utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d’utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d’un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l’implant pour réduire les risques d’interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n’est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.


REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

Proper disposal

	DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

	DO NOT immerse the device in water. DO NOT use the device in wet or damp conditions. DO NOT use the device near water.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Официальное представительство в России

Горячая линия Службы технической поддержки в России:
Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787

Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999


Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты ASUS в России:
www.asus.ru
www.asus.com/ru/support

Данное устройство соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств утв. решением КТС от 09.12.2011 г. №879

Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
Address	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen
Country	Germany
Authorized Representative in United Kingdom	ASUSTEK (UK) LIMITED
Address	1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England
Country	United Kingdom

Lithium-Ion Battery Warning
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	x	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接器及线材	○	○	○	○	○	○
其它	x	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规格。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。


「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	–	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	○	○	○	○	○	○
備者1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備者2. “–” 係指該項限用物質為排除項目。						

NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫務用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement



Regional notice for Singapore	
Complies with IMDA Standards DB103778	This ASUS product complies with IMDA Standards.